

LES STUCKES

Peinture élégante effet stuc

www.domaterra.fr

DESTINATION :

INTERIEUR - Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Dans les salles d'eau hors zone de projection : sur la partie supérieure des faïences.

SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1 : Plâtre et dérivés, enduits à l'eau, panneaux de particules, agglomérés, anciennes peintures bien adhérentes convenablement lessivées.

MISE A LA TEINTE : 72 teintes sont disponibles et réalisables en machine à teinter (cf nuancier).

QUALITES DOMINANTES :

Décor raffiné - Technique d'application simple et rapide - Séchage rapide - Grand choix de teintes «tendance»

CARACTERISTIQUES GENERALES :

	ASPECT	DENSITE	RENDEMENT	SECHAGE	CONDITIONNEMENTS
S/COUCHE DOMATERRA	Mat	1,37	10-12 m ² /L	Recouv 4-5h	1,0L - 2,5L
LES STUCKES	Mat ferré	1,72	3-5 m ² /L en 2 couches	Recouv 6-8h	1,0L - 3,0L - 10,0L

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé

NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau



CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

NF T36-005 : Famille I - 7b₂

COV (2)

Valeur limite UE de ce produit (cat A/I) : 200 g/L. Ce produit contient max. 4 g/L COV(2) prêt à l'emploi

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) composés organiques volatils

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70 %

STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

PREPARATION DES FONDS

Travailler sur des fonds sains, secs et propres. Les fonds très poreux ou alcalins devront être préalablement imprimés avec une impression adaptée, les fonds peu poreux avec notre Sous-couche Domaterra.

MATERIEL D'APPLICATION (photo 1)

Mini platoir inox - Couteau à enduire - Eponge humide



1

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

1^{ère} couche :

Sur fonds préalablement préparés, appliquer une couche épaisse de Stuckés au platoir inox en effectuant des gestes arrondis (photo 2).

Ne pas surcharger, risque de faïençage.

Essuyer régulièrement le platoir avec une éponge (photo 3).

Après séchage, enlever les arêtes et aspérités à l'aide du couteau à enduire (photo 4).



2



3

2^{nde} couche :

Appliquer ensuite une seconde couche plus fine que la première de Stuckés au platoir inox.

Procéder de manière identique avec des gestes plus courts, plus arrondis et plus réguliers jusqu'à obtenir un fini lisse (photo 5).

Laisse prendre la peinture et venir ferrer avant séchage au platoir inox positionné à 30/40° (photo 6).

Racler la surface en appuyante sur l'outil avec ces gestes arrondis.



4

PROTECTION PRECONISEE

La protection n'est pas indispensable mais recommandée dans les pièces exposées modérément aux salissures : Cire à l'eau.

Attention, la protection modifie l'aspect final du décor (teinte plus foncée et aspect satiné).

Il est vivement conseillé de réaliser une surface de référence avant chantier.



5



6

